

SIP ВЫЗОВЫ

1. Перейти в раздел "Видеонаблюдение" и создать запись
 1. Название
 2. URL Камеры - rtsp с которого будет браться видео. Например
<rtsp://admin:admin@0.0.0.0:18880/C111>
 3. Описание. Можно как название
 4. Логин, Пароль можно пропустить
 5. Тип авторизации - Basic
 6. Превью - можно загрузить картинку для отображения в приложении
 7. Тип - SIP. После создания можно изменить только в админ-панели ЕЕ
 8. Тип открытия - DTMF. После создания можно изменить только в админ-панели ЕЕ
 9. SIP номер - доступный номер на сервере sip из списка в справочнике "SIP"
10. Строка открытия - #
11. Группа - можно не выбирать, используется для отображения в приложении, но камеры с типом SIP не показываются
12. Имеет быстрый вызов - без разницы
2. После создания необходимо сделать камеру доступной в приложении и для отображения в ЛК
 1. Перейдите в "Группы" -> "Отладка Intelvision". Вы должны быть участником
 2. В поле "Доступные камеры" добавьте только что созданную
 3. Сохраните
 4. Теперь запись доступна в "Видеонаблюдении"
 5. При старте приложения выполняется запрос в ручку /videodb. Все камеры, которые привязаны к доступным пользователю группам (возможно еще и в профиле) сохраняются на диск. Из этого кэша берется инфа при звонке на приложение.
3. Установите и настройте microsip, чтобы проверить работоспособность.
Рекомендуется установка в режиме portable
 1. В ЛК перейдите в "SIP" и откройте запись с номером, который привязывали к "Видеонаблюдению"
 2. Настройте microsip:
 1. Account Name - желательно чтобы совпадал с названием, который привязывали к "Видеонаблюдению"
 2. SIP Server: {Host}:{Порт}
 3. Username: {Номер}
 4. Domain: {Host}:{Порт}
 5. Login: {Логин}
 6. Password: {Пароль}

